Item	Peça	Qtde Codigo 1600	Codigo 1900	Manual de Instrucções Masa de Danificações	
1	Татро	1 8040316000012	$\Lambda CM1 L/10$		
2	Conjunto do pé	2 8040316001000			
3	Ponteira externa	4 2803600010500	2803600010500		
4	Bucha expansiva	6 2800504021270	2800504021270	l _{Or}	
5	Travessa paneleiro	3 8040316000014	8040319000014	Lorqura	
6	Travessa reforço	4 8040300000012	8040300000012		
7	Kit parafusos	1		Comprimento	
Lai	mprimento 1,6m gura 0,8m ura 0,89m so 31 Kg	0,9m n 0,89m			
1. Co em u parte 2. Fix (parc	PUÇÕES DE MONTAC ploque o tampo de ma superficie planc e inferior para cima e os pés(2) junto ac afuso + pé + tampo uela pressão + porc	inox (1) a, com a ; o tampo(1), + arruela lisa			
3. Encaixe as buchas concavas(4) em ambos os lados das travessas do paneleiro (5);				9	
(pard	4. Fixe os pés com a travesa do paneleiro (parafuso + travessa do pé + bucha com travessa paneleiro); A mesa de panificação tem capacidade para até 130kg de car				
5. Fixe as travessas de reforço(6) no tampo(1) (parafuso + travessa reforço + tampo + arruela lisa + arruela pressão + porca); sendo distribuídos uniformemente sobre a sua superfície.					
6. Fixe as travessas de reforço (6) também no pé(2) (parafuso + pé + travessa reforço + arruela lisa + arruela pressão + porca); 7. Encaixe as ponteiras externas nas extremidades do pé(2);					
7. En	7. Encaixe as ponteiras externas nas extremidades do pé(2);				
8. Re	8. Retire a proteção de inox antes de usar o produto;				